



EXEO RF klíčenka pro GSM EXEO

Návod k nastavení a použití

Před použitím se podrobně
seznamte s tímto návodem

1. Popis RF klíčenky pro GSM Exeo

1.1 Všeobecný popis

Bezdrátová klíčenka slouží jako rozšiřující příslušenství GSM Exeo. Lze ji použít pro ovládání střežení (zastřežování a odstřežování) nebo pro odeslání tísňové SMS, SMS v případě nevolnosti apod..

Dosah bezdrátových zařízení je závislý na konkrétním typu budovy a případném rušení.

1.2 Dodávka obsahuje

Vlastní zařízení
Návod k použití

1.3 Technické údaje

| | |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Napájení | Baterie 12V Typ 23A, životnost několik let |
| Režim funkce: | Ovládání střežení odeslání tísňové SMS |
| Provozní teplota | 0 až 40 °C |
| Komunikační kmitočet | 433 MHz |

2. Důležitá upozornění

2.1 Likvidace

Obaly a použité baterie odevzdejte do organizovaného sběru druhotných surovin.

2.2 Výměna baterie

Výměnu baterie provedete vyšroubováním šroubku na spodní straně a opatrným rozpulením klíčenky, respektujte správnou polaritu při vkládání nové baterie. Používejte výhradně kvalitní alkalické baterie typu 23A

3. Uvedení do provozu a přiřazení ke GSM Exeo

Pro první spuštění je nejprve nutné klíčenku přiřadit ke GM Exeo dle odstavce 4.3.

4. Ovládání

4.1 Ovládací prvky - tlačítka a kontrolní LED



4.2 Popis tlačítek a indikace LED

Kontrolní LED svítí v okamžiku vysílání klíčenky (držení libovolného tlačítka)

Ovládání střežení

Stiskem tlačítka se symbolem „zamkni“, provedete zahlídnání systému. GSM Exeo pípne 2x. Stiskem tlačítka se symbolem „odemkni“, provedete odhlídání systému. GSM Exeo pípne 6x. Současným stiskem obou tlačítek „zamkni, i „odemkni“, provede částečné zahlídnání - GSM Exeo pípne 1x. To má efekt ten, že pak smyčky typu „okamžitá vnitřní, (viz nastavení Alarmových smyček Exeo) nebude hlídána, slouží pro možnost zahlídnat objekt ve kterém spíte, ve smyčkách „okamžitá vnitřní, „ se pak můžete volně pohybovat.

Odeslání nouzové SMS - PANIC (v případě nevolnosti, potřeby o pomoc apod)

Režim odeslání tísňové SMS - Tato funkce může být zajímavá například pro seniory, kteří mohou pouhým podržením libovolného tlačítka přivolat pomoc. Při držení libovolného tlačítka déle než 3.5 sec dojde k odeslání SMS s textem dle Y 106 a případnému zavolání (povoluje parametr Y 107) na čísla dle Y 161-164 (stejná čísla jež jsou určena pro zaslání poplachu). Viz odstavec 6.1 tohoto návodu.

4.3 Přiřazení Klíčenky ke GSM EXEO

Klíčenka má své unikátní ID číslo, systém Exeo umožňuje přiřadit až 16 klíček. Při přiřazování si zvolíte takzvanou pozici, kterou je vhodné si poznamenat (kdo z uživatelů má jakou pozici) pro případ ztráty klíčenky, pak není nutno všechny znova přiřazovat, ale můžete odebrat jen tu ztracenou klíčenku.

Postup přiřazení Klíčenky ke GSM Exeo

1. Pro vstup do přiřazovacího režimu musí být GSM Exeo zapnuté, v klidovém režimu a odhlídané (zelená LED zobrazuje Signál, červená je zhasnuta). Pokud se GSM Exeo již nalézá v jiném přiřazovacím režimu je nutné tento režim ukončit nebo bude sám ukončen po dvou minutách. Pro přiřazování doporučujeme GSM Exeo desktop odkrytovat pro lepší pozorovatelnost červené LED, u GSM Exeo DIN je nutné odejmout přední kryt vyloupnutím vhodným nástrojem pro přístup na tlačítka (záleží k jakému zařízení budete klíčenku přiřazovat).

2. Vstupte do přiřazovacího režimu klíčenek - podržte tlačítko 1 na GSM Exeo cca 3 sec než podruhé pípne, nyní máte 2 minuty na klidné přiřazování, každým stiskem tlačítka je čas dvou minut automatického ukončení přiřazovacího režimu obnoven.

3. Zvolte pozici kam chcete klíčenku přiřadit (pozici pak je dobré si poznamenat kvůli ztrátě klíčenky a jejím možném odebrání) Klíčenku lze přiřadit jen do volné pozice. Volná pozice je signalizována zelenou LED, ta vyblíkáva počtem bliknutí právě číslo pozice. Pokud je číslo pozice vyblíkáváno červenou LED, je tato pozice obsazená. Změnu čísla pozice provedete tlačítkem 2 na GSM Exeo, každý stisk navýší číslo pozice o jedna, v intervalu 1-16, tlačítkem číslo 1 je možné přejít na pozici číslo 1. Pokud chcete jen nahradit ztracenou klíčenku ve zvolené pozici (pozice je vyblíkávána červenou LED), je potřeba ji nejprve smazat podržením tlačítka 1 déle než 3 sec než podruhé 1x pípne

4. Přiřazení klíčenky do zvolené pozice (musí blikat zeleně) provedete podržením zahlídnávacího tlačítka na klíčence dokud GSM Exeo 1x nepípne (cca 3 sec), pak ihned stisknete odhlídávací tlačítko na klíčence, GSM exeo pípne 2x - tím je přiřazení hotovo, od tohoto okamžiku je číslo pozice zobrazováno červenou LED, protože od teď je pozice obsazena. Pokud při držení zahlídnávacího tlačítka GSM Exeo 2x nepípne, a červená LED vyblíká nějaké číslo, je již klíčenka přiřazena v GSM Exeo a to na pozici, jež červená LED vyblíkala. Tím je zajištěno, že si omylem nepřihradíte již přiřazenou klíčenku podruhé.

5. Přiřazení další klíčenky

Pro přiřazení další klíčenky v rámci jednoho přiřazovacího procesu pokračujte bodem 3

6. Ukončení přiřazovacího režimu. Pokud máte již všechny klíčenky přiřazené, můžete režim ukončit podržením tlačítka 2 (cca 3 sec než 3x pípne) nebo bude režim automaticky ukončen po 2 minutách nečinnosti.

4.4 Smazání ztracené klíčenky

Smazání ztracené klíčenky je vysvětleno v bodu 3 odstavec 4.3, pro smazání ztracené klíčenky je samozřejmě nutné postupovat od bodu 1

5. Programování nouzové SMS - funkce PANIC

Nově je možno pro dálkové programování využít přehledného konfiguračního portálu. Přihlaste se na konfigurace.gsmexeo.cz, více v hlavním manuálu od Gsm exeo !

Pro programování následujících parametrů platí obecná pravidla uvedená v odstavci 6.1. hlavního manuálu ke GSM Exeo.

Souhrn pro nastavení SMS a volání při stisku nouzového tlačítka

| číslo | popis parametru | tovární hodnota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Parametry pro nastavení textu SMS a povolení volání při stisku tísňového tlačítka - funkce PANIC (přenáší se na čísla viz Y 161 - Y 164 viz záložka obecná konfigurace) | | |
| Y 106 | Definice textu SMS při stisku tísňového tlačítka (max 48 zn.) | stálé tísňové tlačítko |
| Y 107 | Zavolat při stisku tísňového tlačítka (1 ano, 0 ne) | 1 |
| Parametry pro nastavení příjemců nouzové zprávy | | |
| Y 161 | Telefonní číslo 1. příjemce | prázdné |
| Y 162 | Telefonní číslo 2. příjemce | prázdné |
| Y 163 | Telefonní číslo 3. příjemce | prázdné |
| Y 164 | Telefonní číslo 4. příjemce | prázdné |

6. Důležitá upozornění:

Výrobce, prodejce ani instalační firma nezodpovídá za množství přenesených dat, spojení, telefonních hovorů, odeslaných SMS, MMS, ani jiných zpoplatněných služeb operátorů sítí GSM a nenese zodpovědnost za výši poplatků služeb operátorů sítí GSM instalované SIM karty v GSM Exeo. Rovněž nenese zodpovědnost za spotřebovanou energii zařízením GSM Exeo a jeho spínacími moduly (bezdrátovými termostaty apod.) a spotřebiči jež ovládá.

7. Záruční podmínky

Na výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. V této lhůtě bude výrobek bezplatně opraven v případě závady vzniklé na přístroji vlivem výrobní vady. Při uplatnění požadavku na záruční opravu musí být společně s přístrojem předložen potvrzený záruční list, ve kterém je uvedeno datum prodeje, výrobní číslo výrobku a popis závady.

Záruka se nevztahuje na přístroj mechanicky poškozený; na závady způsobené nesprávnou obsluhou; na závady způsobené nevhodným použitím nebo používáním přístroje k jinému účelu, než je určen - viz odstavec 1.1 ("Všeobecný popis").



VMI s.r.o.
Plickova 568
149 00 Praha 4
www.gsmexeo.cz
tel. číslo tech. podpory: 720 404 500